



TABEAU RECAPITULATIF DES FONCTIONS

S1 : FORME DES SIGNAUX	S2 : GAMME DE FREQUENCE
[1] Sinus	[1] 1Hz
[2] Triangle	[2] 10Hz
[3] Carré	[3] 100Hz
[4] Impulsion (+)	[4] 1kHz
[5] Impulsion (-)	[5] 10kHz
	[6] 100kHz
S3 : LARGEUR D'IMPULSION	S4 : GAMME AUDIO
[1] 100ns	[1] Sélecteur gamme de fréquence (S2)
[2] 1µs	[2] Réglabl. de 20Hz à 20kHz (P1)
[3] 10µs	
[4] 100µs	
[5] 1ms	
[6] 10ms	
S6 : PRESET	S6 : DIVISEUR DE FREQUENCE
[1] Normal	[1] Normal
[2] 1.8kHz	[2] Off - Sortie à l'air
[3] 2kHz	[3] Direct (x1)
[4] 3kHz	[4] Réglabl. de 0...1 valeur reste à préciser...
	[5] Réglabl. de 0...1 valeur reste à préciser...
	[6] Crête - Carré réglable de 0 à 15V